

Revisjon 01 til Aarhønegenser

September 2019

Utarbeidet av Ingeborg Onstein

Den originale, maskinskrevne oppskriften bærer preg av å være fra 70-tallet og vil gi en meget bredskuldret genser dersom den følges nøyaktig. For et litt mer moderne snitt kan følgende endringer (i fet skrift) anbefales på bolen:

<u>BOLEN:</u>	<u>S</u>	<u>M</u>	<u>L</u>
Legg opp på rundp. nr 2,5 i farge B.....	198m	222m	246m
Strikk 3 cm glattstrikk til oppbrett. Strikk taggekant: 2r sm. kast omg. Ut. Bytt til pinner nr 3 og strikk 1 omg. rett mens det økes jevnt over gang til.....	208m	232m	256m
Stripebord nr 1 strikkes i 9cm mens det økes 2m i hver side hver 3. cm, i alt 2 ganger, som anvist til.....	216m	240m	264m
Start med 3 omg i farge A og videre med bord nr 2. Etter bord nr 2 skal det strikkes glattstrikk i farge A. Det anbefales å kun øke til masketallet til det er delelig med 36 for å passe til bord nr 3. Det nye masketallet for hver størrelse tilsvarer da.....	216m	252m	288m
og økningen gjøres jevnt fordelt i hver side av strikketøyet. Strikk til arbeid måler ifra taggekant.....	41cm	44cm	48cm
eller til ønsket lengde. Strikk så bord 2, videre bord 3 og igjen bord 2 (som på mønsterarket s. 3). Strikk videre 4cm med A og begynn å felle for hals: legg av midt foran.....	33m	37m	45m
Strikk fram og tilbake og fell på hver side av halsåpningen henholdsvis 3m, 2m, 1m, 1m. Strikk så to omganger uten å felle av. Legg av midt bak.....	47m	51m	59m
og fell av resten.			

Montering:

Oppskriften legger originalt opp til å klippe bort større partier av bolen for montering. Dersom bolen er strikket som beskrevet over anbefales det å klippe rett ned i hver side for å gi rom for innsetting. Mål med ermet hvor lang oppklippingen skal være. Bruk symaskin til å sy tette sømmer rundt området før klipping.

Garnmengde:

Anbefalt mengde garn vist seg å være noe feil. Erfaringene har vært at det er litt lite av farge A og litt i overkant av farge B. For størrelse small anbefales det å skaffe ett eller to ekstra nøster av garn A (bunnfargen).